

MANUAL BLUETOOTH GRANDSTREAM



GXP2130



GXP2140



GXP2160


MENÚ PARA CONFIGURAR EL BLUETOOTH

- Menú => Sistema => Bluetooth


1. Menú



2. Sistema



3. Bluetooth




Opciones que nos interesan del menú Bluetooth:

- Power/Estado: si está Off/Apagado u On/Encendido. Tiene que estar siempre en On/Encendido.
- Bluetooth name / nombre: es el nombre Bluetooth del teléfono.
- Start Scan / Iniciar Escaneo: Submenú para escanear, vincular y borrar dispositivos Bluetooth.

GRANDSTREAM


AÑADIR DISPOSITIVO BLUETOOTH AL TELÉFONO

1. En el menú del Bluetooth, pulsar Start Scan/Iniciar Escaneo. Aparecerá el siguiente menú con los dispositivos disponibles:



2. Poner el dispositivo que queremos vincular al teléfono en modo de búsqueda Bluetooth. Pulsar durante unos segundos el botón de sincronización hasta que haga algún tipo de señal que indique que está en este modo.

3. Pulsar la tecla Rescan si nuestro dispositivo no aparece en la pantalla.



3. El dispositivo pasará de Unpaired a Connected.

A partir de este momento el dispositivo Bluetooth estará ligado con el teléfono. Si el teléfono está encendido, el Bluetooth estará activado; pero si el teléfono está apagado, el Bluetooth estará desactivado. También se puede desconectar manualmente: Disconnect.

DESVINCULAR EL DISPOSITIVO BLUETOOTH

1. Primero, ir a Menú=> Sistema => Bluetooth => Start Scan/Iniciar Escaneo
2. Pulsar Desvincular/Unpair


BORRAR EL DISPOSITIVO BLUETOOTH

Para borrar un dispositivo visible pulsar la tecla Clear/Borrar

GRANDSTREAM

VISUALIZACIÓN DE LA CONEXIÓN BLUETOOTH

Dispositivo vinculado, conectado y activado correctamente.
Si el dispositivo está vinculado, conectado y activado, observamos que el símbolo de Bluetooth es transparente dentro de un círculo blanco en la parte superior del teléfono. Además, en el menú aparecerá la opción de desactivar el Bluetooth.



Dispositivo conectado, vinculado y NO activado.
Si el símbolo de Bluetooth está en gris, significa que tenemos el dispositivo desconectado.

