

MANUAL BLUETOOTH GRANDSTREAM



GXP2130V2



GXP2140



GXP2160

1. MENÚ PER CONFIGURAR EL BLUETOOTH

Menú => Sistema => Bluetooth

1.




Menú

2.



Bluetooth

3.




Sistema

Opcions que ens interessin del menú de Bluetooth:

- **Power/Estado:** si està Off/Apagado o On/Encendido. Ha d'estar sempre en On/Encendido.
- **Bluetooth name / nombre:** És el nom Bluetooth del telèfon.
- **Start Scan / Iniciar Escaneo:** Submenú per escanejar, vincular i esborrar dispositius Bluetooth.

2. AFEGIR DISPOSITIU BLUETOOTH AL TELÈFON

2.1 Prem **Start Scan/Iniciar Escaneo** i sortirà el següent menú:




Un cop estem al menú:


1. Posar el dispositiu que volem vincular al telèfon en mode de cerca Bluetooth. Prem durant uns segons el botó principal d'aquest fins que faci algun tipus de senyal que indiqui que està en aquest mode.

Prem la tecla **Rescan** si el nostre dispositiu no apareix a la pantalla.

2. AFEGIR DISPOSITIU BLUETOOTH AL TELÈFON



El dispositiu passarà d'**Unpaired** a **Connected**.



A partir d'aquest moment el dispositiu Bluetooth estarà lligat amb el telèfon. Si el telèfon està encès, el Bluetooth estarà activat, però si pel contrari, està apagat el Bluetooth quedarà desactivat. D'altra banda, també el podem desconnectar manualment: **Disconnect**.

DESVINCULAR I ESBORRAR EL DISPOSITIU BLUETOOTH SOL

DESVINCULAR


1. Primer s'ha d'anar a:
[Menú->Sistema->Bluetooth->Start Scan/Iniciar Escaneo](#)
2. Desconectar-li
3. **Unpair**

ESBORRAR


1. Podem esborrar els dispositius visibles amb la tecla **Clear/Borrar**.

4. VISUALITZACIÓ DE LA CONNEXIÓ BLUETOOTH

Dispositiu vinculat, connectat i activat correctament.



Connectat, vinculat però NO activat



- Si està vinculat, connectat i activat, veurem la lletra de Bluetooth transparent dins d'un cercle blanc i l'opció de desactivar el Bluetooth.
- Si la lletra de Bluetooth està en gris significa que tenim el dispositiu desconnectat.